


Produit de www.safewaterproducts.com
 Manuel pour l'installation du filtre SS-883 Plus Inline-Safe et pour le changement du filtre

Comment installer le filtre SS-883 Plus Inline-Safe ?
 1-1 Déconnectez (1) le flexible (1) du mélangeur d'eau (2).
 1-2 Retirez l'emballage du filtre SS-883 Plus Inline-Safe et connectez (4) l'adaptateur supérieur (4) au mélangeur d'eau et l'adaptateur inférieur (5) au flexible (1). L'adaptateur supérieur (4) est plus petit que l'adaptateur inférieur (5). Pour assurer la direction correcte d'eau à travers du filtre, connectez uniquement l'adaptateur le plus petit (4) avec le clapet antiretour au mélangeur d'eau.

Comment changer le filtre ?
 1-3 Déconnectez (1) le SS-883 Plus Inline-Safe (3) du flexible (1) et du mélangeur d'eau (2).
 1-4 Dévissez (4) l'adaptateur supérieur (4) et l'adaptateur inférieur (5) et mettez-les de côté. Assurez-vous de ne pas jeter les adaptateurs.
 1-5 Retirez l'emballage du filtre de remplacement SS-2 Plus (6). Retirez le filtre utilisé de la cassette du filtre (7). Mettez le filtre de remplacement SS-2 Plus (6) dans la cassette du filtre (7). Fixez (4) les adaptateurs (4 et 5) à la cassette du filtre (7). Connectez le SS-883 Plus Inline-Safe (3) au flexible (1) et au mélangeur d'eau (2). Disposez du filtre utilisé en utilisant l'emballage du nouveau filtre.

Nomenclature

Item No.	Description	Nombre
1	Flexible du douche	1
2	Mélangeur d'eau/point d'eau entrante	1
3	SS-883 Plus Inline-Safe	1
4	Adaptateur supérieur (femelle/femelle)	1
5	Adaptateur inférieur (masculin/masculin)	1
6	SS-2 Plus filtre de remplacement	1
7	Cassette du filtre	1



Produkt von www.safewaterproducts.com
 Anleitung zur Installation des SS-883 Plus Inline-Safe und zur Auswechslung des Filters

1-1 Entfernen Sie (1) den bereits vorhandenen flexiblen Schlauch (1) vom Wasserhahn (2), indem Sie ihn entgegen den Uhrzeigersinn drehen.
 1-2 Nehmen Sie den SS-883 Plus Inline-Safe (3) aus der Verpackung. Schließen Sie (4) den oberen Adapter (4) an den Wasserhahn (2) und den unteren Adapter (5) an den flexiblen Schlauch (1) an. Die richtige Durchflussrichtung stellen Sie sicher, indem Sie das dünnere Ende (4) des SS-883 Plus Inline-Safe, welches ein Einwegventil hat, an den Wasserhahn (2) oder eingehenden Wasserzulauf anschließen.

Wie wechseln Sie den Filter aus?
 1-3 Entfernen (1) Sie den SS-883 Plus Inline-Safe (3) vom Wasserhahn (2) und vom flexiblen Schlauch (1).
 1-4 Schrauben (4) Sie den oberen (4) und den unteren (5) Adapter vom Hauptgehäuse (7) ab. Bewahren Sie beide Adapter auf.
 1-5 Nehmen Sie den SS-2 Plus Ersatzfilter (6) aus der Verpackung. Nehmen Sie den gebrauchten Filter aus dem Filtergehäuse (7) heraus. Setzen Sie den SS-2 Plus Ersatzfilter (6) in das Filtergehäuse (7) ein. Schrauben Sie die aufbewahrten Adapter (4 und 5) an das Filtergehäuse (7). Befestigen (4) Sie den SS-883 Plus Inline-Safe (3) am flexiblen Schlauch (1) und am Wasserhahn (2). Entsorgen Sie den gebrauchten Filter in der Verpackung des Ersatzfilters.


Stückliste

Position	Beschreibung	Menge
1	Flexibler Schlauch	1
2	Wasserhähnen/eingehender Wasserzulauf	1
3	SS-883 Plus Inline-Safe	1
4	Oberer Adapter (mit Innengewinde, weiblich-weiblich)	1
5	Unterer Adapter (mit Aussengewinde, männlich-männlich)	1
6	SS-2 Plus Ersatzfilter	1
7	Filtergehäuse	1

4




SS-883 Plus Inline-Safe®



Safe Water Products Limited
 Email: cb@safewaterproducts.com
 Homepages: www.safewaterproducts.com
 Disclaimer: The information and data contained in this document are based on our general experience and are believed to be correct. They are given in good faith and are intended to provide a guideline for the selection and use of our products. Since the conditions under which our products may be used are beyond our control, this information does not imply any guarantee of final product performance and we cannot accept any liability with respect to the use of our products. The quality of our products is guaranteed under our conditions of sales.

5

封面




Product of www.safewaterproducts.com
 Manual for installing the SS-883 Plus Inline-Safe and for changing the filter

How to install the SS-883 Plus Inline-Safe?
 1-1 Disconnect (1) the existing flexible hose (1) from the water mixer tap (2) by turning anti-clockwise.
 1-2 Remove the SS-883 Plus Inline-Safe (3) from the packaging and connect (4) the top adapter (4) to the water mixer tap (2) and the bottom adapter (5) to the flexible hose (1). To ensure that the direction of flow is correct, the thinner end (4) with the one-way-valve of the SS-883 Plus Inline-Safe must be connected to the mixer or incoming water supply.

How to change the filter?
 1-3 Disconnect (1) the SS-883 Plus Inline-Safe (3) from the water mixer (2) and the flexible hose (1).
 1-4 Unscrew (4) the top (4) and bottom (5) adapters from the filter housing (7). Make sure to retain the adapters.
 1-5 Remove the SS-2 Plus replacement filter (6) from the packaging. Remove the used filter from the filter housing (7). Place the SS-2 Plus replacement filter (6) into the filter housing (7). Connect the retained adapters (4 and 5) to the filter housing (7). Connect (4) the SS-883 Plus Inline-Safe (3) to the flexible hose (1) and the water mixer (2). Dispose of the used filter using the new filter bag.

Bill of Material

Item No.	Description	Qty.
1	Flexible hose	1
2	Water mixer tap/incoming water supply	1
3	SS-883 Plus Inline-Safe	1
4	Top or female to female adapter	1
5	Bottom or male to male adapter	1
6	SS-2 Plus replacement filter	1
7	Filter housing	1



Product van www.safewaterproducts.com
 Gebruiksaanwijzing voor de installatie van de SS-883 Plus Inline-Safe en de vervanging van de filter

Hoe de SS-883 Plus Inline-Safe installeren?
 1-1 Verwijder (1) de doucheslang (1) van het watertoevoerpunt (2).
 1-2 Verwijder de verpakking van de SS-883 Plus Inline-Safe (3) en verbind (4) de bovenste adapter (4) met het watertoevoerpunt (2) en de onderste adapter (5) met de doucheslang (1). De bovenste adapter (4) is kleiner dan de onderste adapter (5). Om de correcte richting van de waterdoorvoer door de filter te garanderen, mag enkel de kleinste adapter (4) met de terugslagklep aan de watertoevoer gekoppeld worden.

Hoe de filter vervangen?
 1-3 Verwijder (1) de SS-883 Plus Inline-Safe (3) van de doucheslang (1) en het watertoevoerpunt (2).
 1-4 Verwijder (4) de bovenste (4) en onderste (5) adapter en bewaar deze zorgvuldig.
 1-5 Verwijder de verpakking van de SS-2 Plus vervangingsfilter (6). Neem de gebruikte filter uit het filterhuis (7). Plaats de SS-2 Plus vervangingsfilter in het filterhuis (7). Schroef de bewaarde adapters (4 en 5) op het filterhuis (7). Koppel (4) de SS-883 Plus Inline-Safe (3) aan de doucheslang (1) en aan het watertoevoerpunt (2). Gooi de gebruikte filter weg in de verpakking van de nieuwe filter.

Stuklijst

Item No.	Omschrijving	Aantal
1	Doucheslang	1
2	Watertoevoerpunt	1
3	SS-883 Plus Inline-Safe	1
4	Bovenste (vrouwelijk-naar-vrouwelijk) adapter	1
5	Onderste (mannelijk-naar-mannelijk) adapter	1
6	SS-2 Plus vervangingsfilter	1
7	Filterhuis	1

1

2

3